


NATURSTEIN SOM BRUKES I UTVENDIGE ANLEGG

Geologisk oversikt.

Nomenklatur

av

hagearkitekt Egil Gabrielsen. Oslo 1964.



INNHOLD.

| | side |
|--|------|
| I OVERSIKT OVER NORGE'S GEOLOGI | 1 |
| II BESKRIVELSE AV BERGARTER SOM BRYTES | 11 |
| III BRYTING OG BEARBEIDING | 30 |
| IV BRUKEN AV NATURSTEIN | 43 |
| 1. MURER | 44 |
| 2. BELEGG PÅ VEIER OG PLASSER | 59 |
| 3. KANTER | 67 |
| 4. TRAPPER | 73 |
| V MÅLEENHETER OG BESTILLING | 80 |
| VI LITTERATUR OG STIKKORDREGISTER | 82 |



OVERSIKT
OVER NORGE'S
GEOLOGI

I. OVERSIKT OVER NORGE'S GEOLOGI.

I vår fjellgrunn finnes en rekke bergarter som egner seg godt til byggematerialer i murer, basseng, trapper, kanter, belegg o.l.

Slekt med hverandre { Bergarter som brukes mest er granitt, syenitt, monzonitt, dioritt, gabbro, gneis, kvartsitt og fyllitt.

Løsere bergarter som marmor, kalkstein, sandstein og kleberstein brukes lite.

BERGARTENE.

Bergartene
(1)

Bergartene er bygd opp av mineraler og kan deles i tre grupper alt etter måten de er dannet på:

- A. Eruptive bergarter
- B. Sedimentære bergarter
- C. Metamorfe bergarter

A. ERUPTIVE BERGARTER.


(erupsjon - utbrudd)

Eruptive
bergarter
(2)

Jordkloden omgis av et fast skall (jordskorpen). Jordskorpen har en tykkelse på ca. 2900 km. Innover mot jordens kjerne stiger temperaturen, og massen innenfor jordskorpen holder seg plastisk.


Snitt gjennom jordkloden

Jordskorpen




Når trykket avtar et sted i jordskorpen dannes det sprekker. Gjennom slike sprekker kan smeltemasse (magma) trenge opp til jordens overflate. Smeltemassen flyter utover jordoverflaten og störkner. Störkningen går hurtig på grunn av lav temperatur, og det blir dannet en finkornet bergart som kalles for en dagbergart (störknet i dagen).

1.



svake soner i
Jordskorpen

2.




smeltemasse (magma)
trenger opp til
Jordoverflaten

Andre deler av smeltemassen har störknet i sprekker og forekommer som ganger. Disse bergartene er også finkornet og kalles for gangbergarter.

Deler av smeltemassen har störknet dypt nede i jordskorpen. En langsom nedkjøling har gitt krystallene god tid til å vokse, og derfor er dypbergartene grovkornede med store mineralkorn. Dette er egenskaper som gjør dypbergartene godt egnet som bygningsmateriale i utvendige anlegg.

Til dypbergartene hører bl.a. granitt, Nordmarkitt, Larvikitt, Trondhjemitt og gabbro.

Snitt gjennom jordskorpen etter avkjøling.



Inndeling av dypbergartene.

| | Sure | Mellomsure | Basisk |
|--------------------------------------|---------------|------------------|--------|
| Kalifelt-spat | Granitt | <u>Syenitt</u> | |
| Kalifelt-spat og natronkalk-feltspat | Granodioritt | <u>Monzonitt</u> | |
| Kalk-natron feltspat | Kvartsdioritt | <u>Dioritt</u> | Gabbro |

De sure dypbergartene inneholder nye kvarts, mens de mellomsure og basiske som regel er kvartsfrie. Dioritt og gabbro er mørke bergarter fordi de inneholder store mengder av "mørke mineraler" som hornblende og pyroksen.


Nedbryting av bergartene.

Bergartene brytes med av ytre geologiske krefter som is og vann.


Inndeling av dypbergartene (3)

Nedbryting av bergartene (4)

Dette er en av årsakene til at dypbergarter
avsatt dypt nede i jordskorpen i dag finnes
i dagbrudd (f.eks. granittbrudd i Østfold).



Jordskorpen brytes ned
av ytre geologiske
krefter



Dypbergartene ligger
avdekket tilbake

B. SEDIMENTÆRE BERGARTER.


(sedimentær = dannet ved avleiring).

Ytre geologiske krefter bryter ned fjelloverflaten. Løsmatarialet deles opp i stadig mindre biter og partikler som føres med vann til lavreliggende innsjøer og havområder.

De groveste partiklene (stein, grus, sand) synker til bunns og avsettes nærmest land, så finere og finere partikler (leire, kalkslam) lenger og lenger ut.

Etter hvert som de avsatte lag utsettes for trykk, blir de enkelte korn kittet sammen av kalk, jern og silicium. Det foregår en herding (forsteining). På denne måten dannes sedimentære bergarter.

Sedimentære
bergarter
(5)



Sandstein :
utall for sur
nedbør.

Skjematiske fremstilling av hvordan de sedimentære bergarter dannes.

Sandstein er den sedimentære bergarten som interesserer mest i forbindelse med utvendige anlegg.

Kalkstein blir noe brukt.

Leirskifer er for løs, men sett i geologisk sammenheng danner leirskiferen utgangsmateriale for fyllitt (metamorf bergart) som er et viktig hellemateriale.

C. METAMORFE BERGARTER.
(metamorf = omdannede)

Omdanna:
hardere enn sitt
utg. pkt.

En bertart som utsettes for sterk varme sammen med trykk, f.eks. bevegelser i jordskorpen, vil forandre karakter.

Metamorfe
bergarter
(6)

Metamorfe (omdannede) bergarter har ofte en lagvis oppbygning. De er skiffrige, og har et stripet utseende.


De metamorfe bergartene er som regel hardere og mer slitesterke enn utgangsmaterialet.

Kvartsitt er hardere enn sandstein.

Fyllitt har en glinsende overflate og er tettere og hardere enn leirskifer. Fyllitt som utsettes for sterkere metamorfose vil gå over til glimmerskifer.

Gneis, amfibolitt og marmor er også alle sammen hardere enn sitt utgangsmateriale.

Skjematisk fremstilling av hva som skjer når eruptive og sedimentære bergarter omdannes.



Kvartsitt og fyllitt er de metamorfe bergartene som brukes mest i utvendige anlegg.

NORGES FJELLGRUNN.

Grunntrekkene av hvordan Norges fjellgrunn har blitt til, forteller en hel del om bergartenes egenskaper og hvor vi finner brudd av de vanligste bergarter som brukes i utvendige anlegg.

Fjellgrunnen har fram gjennom de forskjellige geologiske perioder vært utsatt for en rekke forandringer.

Kort fortalt ser fjellgrunnens utvikling slik ut:

Jordens "Urtid".

Norge er en del av Fennoskandia (Norge, Sverige, Finnland).

I jordens urtid lå Fennoskandia som en oppbulat del av jordskorpen (Det baltiske skjold).

Bergartene som dekket Fennoskandia i jordens urtid, går under betegnelsen grunnfjellsbergarter. Grunnfjellsbergartene består hovedsakelig av omdannede sediment- og eruptivbergarter.

I jordens urtid lå deler av landet vårt under havflaten slik som vist på tegningen nedenfor.

OVERSIKT
OVER NORGES
GEOLOGI

Norges
fjellgrunn
(7)

Jordens
"Urtid"
(8)

Det baltiske skjold.

nedslitte
grunnfjellsbergarter
avsettes som
sparagmitter



Eokambrium.

Ut i "fjordene" som skar seg inn i landet ble det ført løsmateriale som stammet fra nedbryting av grunnfjellsbergartene. Løsmaterialet ble avsatt som sparagmitter (feltspatførende sandstein).

Sparagmittene ble senere under den kaledonske jordfoldningen (10) omdannet til kvartsitter.


Kambrium - ordovicium - silur.

Etter hvert trenger havet fra vest lenger og lenger inn over Fennoskandia, og hele Norge kom til å ligge under vann.

Nedslitt løsmateriale fra områdene lenger øst ble ført ut i dette havområdet og avsatt som sedimenter.

Grunnfjellsbergartene og sparagmittene ble dekket av sedimentære bergarter som kalkstein, leirskifer og sandstein.

Kambrium
ordovicium
silur
(9)



Den kaledonske jordfoldning.


Mot slutten av silurperioden oppstår det en kraftig foldning i jordskorpen. Jordfoldningen skjer langs etter hele landet som vist på tegningen på neste side.

Den
kaledonske
jordfoldning
(10)

Den kaledonske fjellkjeden dannes, og landet never seg over havflaten.

Kaledonia : omr. i Skottland, som
strækker seg fra Sk. L over Langfjella.

Den kaledonske fjellkjeden.




De bergartene som lå nærmest foldningssonen ble sterkt omdannet. Omdanningen avtok jo lenger vekk fra foldningssonen bergartene lå.

Sparagmittene som lå midt i foldningssonen ble sterkt omdannet og gikk over til kvartsitt som nå brytes i Oppdalsområdet.

De andre sedimentene som var avsatt i foldningsområdet ble også omdannet. Leirskifer ble omdannet til fyllitt, og kalkstein ble omdannet til marmor.

Samtidig med omdanningen ble bergartene presset ut av det plan de var avsatt i. Av den grunn kan vi se hvordan f.eks. kvartsitt ligger i "bølger".



Snitt som viser kvartsitt som ligger i bølger

Samtidig med jordfoldningene ble det også dannet en rekke eruptive bergarter.

De viktigste eruptive bergartene som hører hjemme i den kaledonske fjellkjeden er gabbro (Eidfjord, Vistdal, Solvåg) og dioritt (Trondhjemitt - Sogn, Støren, Tolga).

Perm.

I den geologiske perioden perm "synker" Oslofeltet ned.


OVERSIKT
OVER NORGE'S
GEOLOGI
Perm
(11)

Snitt 1




Sedimenter over
grunnfjellet

2.



Nedsynkning

3.




Sedimentene på
sidene slites bort

På denne måten har en del av sedimentene fra kambrium-ordovicium-silur blitt bevart. De viktigste er sandstein (Ringerike, Jeløya) og kalkstein (Dalen, Hole, Slemmestad). Kalksteinen brukes lite i utvendige anlegg, men utgjør et viktig råstoff i bl.a. cementproduksjonen. En del av sedimentene ble omdannet i forbindelse med nedsynkningen slik at kalkstein gikk over til marmor (Asker, Gjellebekk). Samtidig med nedsynkningen dannes det flere eruptive bergarter i Oslofeltet, bl.a. monxonitt (Larvikitt), syenitt (Nordmarkitt) og Drammen/Røyken granitt. Alle disse er viktige bygningsmaterialer i utvendige anlegg.

Skjematiske framstilling
av fjellgrunnen i perm.

Ahunkifer:

bare i Oslofeltet.
Kullstoff og svovel.
Reagerer med
betong. Problemer
med tunneller.
Tører på metall.



Etter perm har ytre geologiske krefter fortsatt å bryte ned fjellgrunnen slik at bl.a. de sedimentære bergartene fra kambrium - ordovicium og silur er helt forsvunnet bortsett fra enkelte rester i Oslofeltet.

Grunnfjellet har blitt blottlagt over store deler av Sør-Norge og i Finnmark.

Bergarter som er dannet etter perm utgjør en meget liten del av vår fjellgrunn, og har liten interesse i forbindelse med utvendige anlegg.

Norges fjellgrunn i dag.

Fjellgrunnen i Norge kan deles opp i 4 deler:
Sml. kartet på side 10.

1. Grunnfjell

Grunnfjellet dekker en stor del av Sør-Norge og i det sydøstlige Finnmark og Troms.

Grunnfjell
(12)

Grunnfjellsbergartene er de eldste vi kjenner (fra jordens urtid) og består hovedsakelig av gneiser.

Viktige bergarter:

Østfoldgranitt
Grimstadgranitt
Gneiser (Sandøy, Skjeberg, Mysen)
Hellegneis (Hauketo)

2. Eokambrium

Eokambrium omfatter et område nord for Mjøsa og i Finnmark.

Eokambrium
(13)

Her finner vi sandstein (sparagmitt) dannet før kambrium.

3. Den kaledonske fjellkjeden.

Den kaledonske fjellkjeden strekker seg fra Rogaland og nordetter langs hele landet. Bergartene vi finner her er omdannede sedimenter fra eokambrium, kambrium, ordovicium og silur.

Den kaledonske
fjellkjeden
(14)

I området er det også eruptivbergarter fra silur.

Viktige bergarter:

a. omdannede: X kvartsitter (Oppdalområdet, Alta).

Ottastaker.
fyllitt (Valdres, Otta, Sel, Fåvang, Hardanger, Friarfjord).

marmor (Tjøtta, Velfjord, Fauske).


- b. eruptive: gabbro (Eidfjord, Vistdal, Solvåg).
dioritt (Sogn, Støren, Tolga).

4. Oslofeltet.

Oslofeltet omfatter et område vest og nord for Oslofjorden, og består av sedimentære bergarter fra kambrium, ordovicium, silur og eruptivebergarter fra permiden.

Viktige bergarter:

- a. sedimenter: sandstein (Ringerike, Jeløya)
kalkstein (Dalen, Slæmme-
stad, Hole).
b. eruptive: monzonitt (Larvikitt,
Tønsbergitt)
syenitt (Normarkitt,
Grorud).
Drammen/Røyken granitt



II. BESKRIVELSE AV BERGARTER SOM BRYTES.

Naturstein kan i denne sammenheng deles opp i to grupper:

A. BLOKKSTEIN.

B. HELLER (36).

A. BLOKKSTEIN.

Det er stein som kan brytes ut i blokker på grunn av god kløyv, helst i 3 retninger (53).

Denne gruppen deles igjen opp i harde og løse typer. Hardhetsgraderingen skyldes opprinnelig den erfaring som er gjort i steinhoggerfaget.

Stein som er hard og tung å bearbeide, står best mot slitasje og værskader.

Harde steintyper lar seg polere. De polerte flatene vil beholde sin glans, og fargene i steinen er meget stabile.

I steinhoggerfaget blir ofte granitt brukt som en fellesbetegnelse for de harde blokksteintypene. Dette er ikke riktig rent geologisk. Her omtales steinen under sitt geologiske navn.

a. HARDE TYPER AV BLOKKSTEIN.

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. <u>Granitt</u> | eruptiv opprinnelse |
| 2. <u>Syenitt</u> | eruptiv opprinnelse |
| 3. <u>Monzonitt</u> | eruptiv opprinnelse |
| 4. <u>Dioritt</u> | eruptiv opprinnelse |
| 5. <u>Gabbro</u> | eruptiv opprinnelse |
| 6. <u>Gneis</u> | metamorf opprinnelse |

Harde typer
av blokk-
stein (17).

b. LØSE TYPER AV BLOKKSTEIN.

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 7. <u>Kalkstein</u> | sediment |
| 8. <u>Marmor</u> | metamorf sediment |
| 9. <u>Kleberstein</u> | metamorf bergart |

Løse typer
av blokkstein
(18)

Blokkstein
(16)

arkanta

1. GRANITT

Granitt er en eruptiv dypbergart som hovedsakelig består av kvarts, felspat, glimmer og en del andre mineraler i varierende mengder.

Granitt er den mest utbredte av alle dypbergarter. Store deler av Norges fjellgrunn består av granitt, og vi har granittbrudd spredt over hele landet. De største bruddene ligger i Østfold.

Det finnes en rekke forskjellige granitttyper med forskjellige kornstørrelse og forskjellige mengdeforhold mellom mineralene.

Gatestein brytes av finkornet granitt. Til bygningsstein, kantstein og skulpturer brukes både finkornet og grovkornet granitt, men det må være jevn kornstørrelse.

De fleste granitter er rødlige på grunn av kalifeltpatens farge. Ellers finnes helt hvite.

De forskjellige granitttyper har som regel navn etter bruddstedet, og det brytes granitt i større mengder på følgende steder:
(sammenlign med kartet (105)).

Grunnfjellsområdet.

BESKRIVELSE
AV BERGARTER
SOM BRYTES

Granitt.
(19)

Granitt-
brudd
(20)

IDDEFJORD Lys grå og finkornet stein som brytes til gatestein, bygningsstein og kantstein. Mye av steinen i Vigelandsparken er Iddefjordsgranitt med Monolitten som den største.

HVALER/

KRÄKERØY. Rødlig og grovkornet stein som brytes til bygningsstein, kantstein og til dels gatestein.

TORSNES

Blågrå og finkornet stein som brukes til bygningsstein, kantstein og gatestein.

SKJEBERG

Rødlig og grovkornet stein som brytes til kantstein og gatestein.

Vanlig st.

GREÅKER Rødlig og grovkornet stein som brytes til kantstein og gatestein.

ELVERUM Lys rød. Brytes til kantstein og murestein.

FEVIK/

GRIMSTAD Rødlig stein.

Oslofeltet.

DRAMMEN/

RØYKEN Rødlig og grovkornet stein. Brytes til bygningsstein og kantstein.

2. SYENITT (Nordmarkitt).

Syenitt
(21)

Syenitt er en mellomsur eruptiv dypbergart som ble dannet i forbindelse med nedsynkingen i Oslofeltet (Permperioden).

Syenitt består hovedsakelig av feltspat og kan inneholde litt kvarts. De fleste er rødlige og kan lett forveksles med granitt.

Egenskapene er omtrent de samme som for granitt.

Syenitt er grovkornet og brukes til bygningsstein og kantstein. Det hugges nesten ikke gatestein av syenitt.

Det brytes syenitt bl.a. på:

GRØRUD Steinen går også under betegnelsen Nordmarkitt. Nordmarkitten er en lys rødlig syenitt som inneholder ca. 95% alkalifeltspat og resten biotitt eller hornblende.

Brukes til bygningsstein og kantstein.

3. MONZONITTER (Larvikitt - Tønsbergitt).

Syenitt-
brudd
(22)

Monzonitt er eruptive dypbergarter som ble dannet ved nedsynkingen i Oslofeltet (permperioden). Monzonitt består av kalifeltspat og natron-kalk-feltspat iblandet andre mørke mineraler - hovedsakelig augitt.

De største forekomstene finner vi mellom Langesundsfjorden og Ytre Oslofjord.

De viktigste bruddene ligger mellom Larvik og Tønsberg.

Monzonitter
(23)

Feltspaten danner store krystaller i mørke farger. Kalifeltspaten er en egen type som har blatt fargespill. Dette gjør at steinen er sterkt ettertraktet.

Navnet "Labrador" som ofte brukes på denne steinen er feil. Virkelig Labrador består av en annen feltspattype (kalk-natron-feltspat) og brytes i Egersundfeltet og i Sogn.

Fargen på monzonitt varierer vanligvis mellom lys og mørk blå og går under handelsbeteckelsen lys og mørk "Labrador". Tønsbergitt har en brunrød farge.

Monzonitt tilhører Oslofeltet og brytes bl.a. følgende steder i Larvik - Tønsbergområdet:

| | |
|-----------------|-------------|
| <u>Bergan</u> | mørk grålig |
| <u>Lauve</u> | mørk |
| <u>Tvedalen</u> | lys |
| <u>Bolærne</u> | rødlig |
| <u>Nøtterøy</u> | grønnaktig |

I Skrimfjellet ved Kongsberg brytes også monzonitt.

| | |
|------------------|--|
| <u>Kongsberg</u> | grønnsvart farge. Brytes til bygningsstein og noe til kantstein. |
|------------------|--|

4. DIORITT (Trondhjemitt)

Dioritt er en mellomsur dypbergart som ble dannet i forbindelse med den kaledonske jordfoldningen (Silurperioden). Dioritt inneholder kalk-natron feltspat - plagioklas.

Egenskapene omrent som for granitt og syenitt.

Dioritt er finkornet og brukes til bygningsstein og noe til gatestein.

Det brytes dioritt i den kaledonske fjellkjeden på bl.a. følgende steder:

| | |
|---------------|--|
| <u>EIDANE</u> | } hvit, finkornet Stein brukes til bygningsstein og noe til gatestein. |
| <u>SOGN</u> | |
| <u>STØREN</u> | |
| <u>TOLGA</u> | |

BESKRIVELSE
AV BERGARTER
SOM BRYTES

Monzonitt-
brudd
(24)

Dioritt
(25)

Dioritt-
brudd
(26)

5. GABBRO.

Gabbro er en basisk dypbergart og består hovedsakelig av kalk-natron-feltspat og mørk pyrokseen.

De fleste er rike på jern og er svarte til grønnaktige i fargen. Brukes til bygningsstein i alt vesentlig.

Gabbro brytes bl.a. følgende steder.

SOLØR-FLISA.

grunnfjellsområdet

Dette er en hyperitt med feltspatlister. Omrent helt svart og går under navnet "svart granitt". Temmelig finkornet.

VISTDAL I ROMSDAL

kaledonske
fjellkjede

Det brytes "Vistdalitt" som er en olivingabbro med grønnsvart farge. Brukt som bygningsstein i bl.a. Norges Brannkasse i Oslo.

SOLVÅG VED BODØ

kaledonske
fjellkjede

Grønnsvart omvandringsgabbro. Brukt som bygningsstein i bl.a. Norsk Arbeidsgiverforening, Oslo og Redernes Hus, Oslo.

EIDFJORD i
HARDANGER

kaledonske
fjellkjede

Svart med hvite prikker.
Egnet også som gatestein.

Gabbro
(27)

Gabbro-
brudd
(28)

6. GNEIS. *Sjeldent*

Gneiser er metamorfe bergarter som er dannet:

1. ved omkristallisjon av kiselrike eruptive bergarter som f.eks. granitt.
2. ved omvandling av feltspatrike sandsteinsbergarter (sparagmitter).
3. ved omvandling forbundet med stofflig forandring av glimmerskifer og/eller andre sedimentbergarter.

Vanlig gneis inneholder de samme mineraler som granitt ordnet i bånd. Andre typer viser fine foldningsmønster f.eks.

Hvalergneis.

En spesiell type gneis får vi dannet ved nykristallisjon av feltspat. Det er dannet øyne og gneisen kalles øyegneis.

En del planskiffrige gneiser kan brytes som heller slik som på Hauketo. Hellegneis (43).

Gneisene har ofte en sterkt mønster struktur (flammet), og farvevariasjonen danner hovedsakelig mønster i grått og svart.

Gneis er gjerne sterkt foldet.

Brukes i alt vesentlig til bygningsstein.

Brytes bl.a. følgende steder:

(alle i grunnfjellsområdet)

SANDØY Flammet, brukt bl.a. i Oslo
(Hvaler) Rådhus.

SKJEBERG Flammet grå og svart gneis. Brukt som veggplater i bl.a. nybyggene til forsikringsselskapet "Norden", Karl Johansgate, Oslo, og Norges Brannkasse, Wergelandsveien, Oslo.

MYSEN Flammet, brukt bl.a. i Solpllassen 1, Oslo.

BESKRIVELSE
AV BERGARTER
SOM BRYTES

Gneis
(29)

Gneis-
brudd
(30)

7. KALKSTEIN.

Kalkstein er en sedimentær bergart (kambrium-ordovicium - silur) dannet ved anriking av kalk. Anrikingen skjer bl.a. ved hjelp av skjell, koraller og muslinger.

Alger og mikroorganismer spiller en stor rolle i denne prosessen.

De største kalksteinsbruddene ligger i Oslofeltet (Dalen, Slemmestand, Hole), og leverer råstoffer til sementfabrikasjonen og kalk som brukes i landbruket.

Kalkstein tilvirkes ikke som stein til utvendige anlegg, men i de større kalksteinsbrudd finnes stein som egner seg godt til tørrmurer.

Kalkstein er løs og egner seg lite til bygningsstein og kantstein.

Kalkstein er vanskelig å bryte ut i større heller som kan brukes til belegg.

Steinens farge varierer fra gråhvitt til gråsvart.

Kalkstein og marmor går delvis over i hver andre idet noen av kalksteinstypene har større eller mindre krystallutvikling. Typisk for dette er Stein fra Asker.

Kalkstein
(31)

8. MARMOR.

Marmor er en metamorf bergart som dannes når kalkstein utsettes for varme og/eller trykk.

Ren marmor består hovedsakelig av kalkspat og/eller dolomittkristaller.

De største bruddene ligger i Nordland og ble dannet i forbindelse med den kaledonske jordfoldningen (silurperioden).

Marmorforekomstene i Oslofeltet (Asker, Gjellebekk) ble dannet ved nedsynkingen av Oslofeltet (Permperioden), og er altså mye yngre enn marmor fra Nordland.

Marmor er mer eller mindre grovkornet, og fargen kan være hvit, hvit med årer i gult, grønt eller rødt, grå med mønster slik at fargen i enkelte tilfeller kan bli nesten helt svart.

Norsk marmor brukes i alt vesentlig til bygningsstein.

Marmor finnes på bl.a. følgende steder:

Marmor-
brudd
(33)

ASKER
Oslofeltet Mørk grå med hvite stripers

GJELLEBEKK
Lier Oslofeltet Grå flammet

TJØTTA
Hammerfall i Hvit, svake blå årer eller
Nordland svakt flammet også brun

VELFJORD
Nordland Hvit grovkristallinsk

FAUSKE
Nordland Dolomittmarmor
Mest brukt.

9. KLEBERSTEIN.

Kleberstein er en typisk metamorf bergart dannet i forbindelse med den kaledonske jord-foldning (silurperioden).

Kleberstein inneholder mye kalk slik at steinen blir bløt og lett å bearbeide.

Kleberstein brukes lite i utvendige anlegg nå, men ble tidligere brukt meget til bygningsstein.

Kleberstein er værbestandig og ildfast.

Bruktes nå mest til ppeiser.

Kleberstein finnes følgende steder:
(alle i den kaledonske fjellkjeden)

| | |
|-----------------|---|
| <u>SEL</u> | grå |
| <u>OTTA</u> | grålig til hvit |
| <u>VÅGÅ</u> | lys gråblå noe flammet |
| <u>KVIKNE</u> | grå |
| <u>NORDLAND</u> | lys grå, til mørk grågrønn. Brytes på flere steder innen fylket. Fra Bjørnå, Vefsen er det brukt bl.a. meget i Trondheim domkirke. |

Kleberstein
(34)

Kleberstein-
brudd
(35)

BESKRIVELSE
AV BERGARTER
SOM BRYTES

- 20 -

B. HELLER.

Det karakteristiske for heller er kløyvbarheten i plater av forskjellig tykkelse. Under dannelsen av bergartene i en eller flere av jordens omvandlingsperioder, hovedsakelig i forbindelse med den kaledonske jordfoldning, ble enkelte lag bestående av leire eller finfordelt kvartssand, utsatt for trykk og høy temperatur. Det dannet seg små bladlignende korn av glimmer som ordnet seg i lag. Dette er årsaken til kløyvbarheten.

Heller
(36)

I enkelte bergarter ble disse lagene liggende helt tett på hverandre med millimeters mellomrom, mens det i andre ble tydelige lag med tykkelser opp til flere centimeter.

Dette gjør at vi må skille mellom to typer av heller:

a. SKIFER

kan spaltes i alle tykkeler fordi lagene ligger helt tett på hverandre.

Skifer
(37)

snitt gjennom skifer




b. HELLESTEIN

består av tydelige lag med tykkelser opp til flere cm.

Hellestein
(38)

snitt gjennom hellestein



Geologisk sett kan heller deles opp i følgende grupper alt etter dannelsesprosessen:

1. Sandstein sediment
2. Kvartsitt metamorf sandstein
3. Hellegneis metamorf granitt
4. Fyllitt metamorf leirskifer

1. SANDSTEIN.

Sandstein
(39)

Sandstein er en sedimentær bergart som hovedsakelig består av kvartskorn.

Alderens på sandstein er forskjellig.

Trysil er eldst og tilhører grunnfjellsbergartene.

Ringerike og Jeløy er fra kambrium-ordovicium-silur.

Brumundalen er yngst og ble dannet i perm-perioden.

Det må skilles mellom "hard" sandstein som har kvarts bindemiddel og "lös" sandstein som har kalsium- eller leirholdig bindemiddel.

Sandstein har kornet struktur. Fargen varierer mellom rød (inneholder jern) og grå.

Steinen egner seg til murer og til belegg. Brukes lite til bygningsstein. Kan være vanskelig å hugge da den ikke bryter jevnt.

Det brytes lite sandstein her i landet nå, men det finnes sandstein som egner seg til utvendige anlegg følgende steder:

*Yntetlig for
suv nedover*

TRYSL
(grunnfjellsområdet) Grå og rødaktig.

Sandsteins-
brudd
(40)

RINGERIKE
(Oslofeltet) Rød og grå stein som brytes ved Sundvollen.

JELØY
(Oslofeltet) Grå

BRUMUNDALEN
(Oslofeltet) Rødlig, nokså løs.
Forekommer også som blokkstein.

2. KVARTSITT

Kvartsitt er en metamorf sandstein hvor de opprinnelige sandkorn er omdannet til kvartskrystaller.

Kvartsittene ble dannet i forbindelse med den kaledonske jordfoldningen (silur-perioden).

Ren kvartsitt er hvit eller halvt gjennomsiktig, men i alminnelighet inneholder kvartsitt en del andre mineraler så fargen blir som regel grå eller grønnlig.

Kvartsitt har ofte en glimsende overflate som skyldes de avleirede glimmerkorn. Glimmerkornene er den naturlige forutsetning for at kvartsitt danner heller.

Feltspatførende sandstein (sparagmitt) har rikelig innhold av skarpkantede korn av frisk feltspat. Hellesteinen i Oppdal er sterkt pressede finkornede former av de lyse sparagmitter i Nord Gudbrandsdalen. Fargen er klar grå.

Overflaten er som regel plan. Kvartskornene gjør kvartsitten meget slitesterk, og gir en noe ru overflate.

Helletykkelsen varierer fra 1,5 til 10 cm.

Kvartsitten er lett å bearbeide og brukes meget i utvendige anlegg.

De viktigste bruddene er:
(alle i den kaledonske fjellkjeden)

Kvartsitt-
brudd
(42)

Hovedproduksjon
i Oppdal

| | | |
|---------------------|---|----------------|
| <u>OPPDAL</u> | grå | 1,5-10 cm tykk |
| <u>DOVRE</u> | grå | 1,5-10 " " |
| <u>STJØRNA</u> | grå med sølvglinsende overflate | 1,5-10 cm tykk |
| <u>LENSVIK</u> | grå med sølvglinsende overflate | 1,5-10 cm tykk |
| <u>TROLLHEIMEN</u> | grå med sølvglinsende overflate | 1,5-10 cm tykk |
| <u>SNÅSA</u> | grå og mørk flammet | 1,5-10 cm tykk |
| <u>ALMLI</u> | mørk grå | 1,5-10 cm tykk |
| <u>ALTA</u> Hard | lys grå, grønn forekommer både som hellestein og skifer | 1,5- 4 cm tykk |

VOSS grå (det er ikke 1,5- 4 cm tykk
en helt ren
kvartsitt)

RONDANE hvit til gulaktig

VALDRES Grønn med blå
varianter leveres
i alle tykkelser.
Forekommer både
som hellestein og
skifer.

3. HELLEGNEIS.

Hellegneis
(43)

Hellegneis finnes innen grunnfjellsområdet
der det er planskifrigne gneiser.

HAUKETO grå, rødbrun. Brukes i alt
vesentlig til murer.

4. FYLLITT

Fyllitt
(44)

Fyllitt er omdannede leirskifere som har
fått en "tettere" struktur enn leir-
skiferen og ofte krystaller på over-
flaten.

Fyllittene ble dannet i forbindelse med
den kaledonske jordfoldning (silur-
perioden).

Fargen kan være blåsvart, rustbrun og
nesten helt svart.

Fyllitt spalter lett opp i plater. Kan
slipes.

Brukes til takskifer, gulv, trinn, helle-
plasser.

De viktigste forekomstene av fyllitt er
feltene i Gudbrandsdalen, Valdres og
Finnmark.

BESKRIVELSE
AV BERGARTER
SOM BRYTES

- 24 -

Her omtales følgende brudd som alle ligger i den kaledonske fjellkjeden:

Fyllittbrud
(45)

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> <u>OTTA</u> | Blå og rustfarget med typiske hornblende-krystaller i overflaten. 1.5 - 5 cm tykkelse. |
| <u>SEL</u> | Blå og rustrød farge. 1.5 - 5 cm tykkelse. |
| <u>VOSS</u> | Grå. 1.5 - 4 cm tykkelse. (Forekommer både som hellestein og skifer). |
| <input checked="" type="checkbox"/> <u>FÅVANG</u> | Blå og rustrød farge. 1.5 - 5 cm tykkelse. |
| <u>VALDRES</u> | Grønn med blå varianter, leveres i alle tykkelser. (Forekommer både som hellestein og skifer). |
| <u>HARDANGER</u> | Grå, grågrønn, ru overflate bare som brudd-heller med skalet eller klipt kant. |
| <u>FRIARFJORD</u> (Finnmark) | Svart farge. 1.5 - 5 cm tykkelse. |
| <input checked="" type="checkbox"/> <u>ALTA</u> | Lys grå, grønn. (Forekommer både som hellestein og skifer). 1,5 - 4 cm tykkelse. |

SKJEMATISK OPPSTILLING AV DE HARDE BLOKKSTEINTYPER.

Bruddstedene er tegnet inn på kart (105).

| BRUDDSTED | BERGART | UTSEENDE | BRYTES VAN-LIGVIS TIL |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <u>IDD</u> | granitt | lys grå | bygg, kant, gate |
| <u>HVALER/KRÅKERØY</u> | granitt | rødlig | bygg, kant. |
| <u>TORSNES</u> | granitt | blågrå | bygg, kant, gate. |
| <u>SKJEBERG</u> | granitt | rødlig | bygg, kant. |
| <u>GREAKER</u> | granitt | gråblå | gate, kant. |
| <u>ELVERUM</u> | granitt | lys rød | kant (bygg) |
| <u>FEVIK/GRIMSTAD</u> | granitt | rødlig | bygg, kant. |
| <u>DRAMMEN/RØYKEN</u> | granitt | rødlig | bygg, kant. |
| <u>GRORUD</u> | syenitt (Nordmarkitt) | rød og grå | bygg, kant. |
| LARVIK/TØNSBERG (Bergan, Lauve, Tvedalen, Bolærne, Nøtterøy). | monzonitt Larvik-Tønsbergitt | lys og mørk svart-mønstret | bygg. |
| <u>KONGSBERG</u> | monzonitt | grønnsvart | bygg. |
| <u>SOGN/STØREN/ TOLGA</u> | dioritt | hvit | bygg. |
| <u>EIANE</u> | dioritt | hvit | bygg, gate. |
| <u>FLISA/SOLØR</u> | gabbro | svart | bygg. |
| <u>VISTDAL</u> (Romsdal) | gabbro | grønnsvart | bygg. |
| <u>SOLVÅG</u> | gabbro | grønnsvart | bygg. |
| <u>EIDFJORD</u> (Hardanger) | gabbro | svart med hvite prikker | gate, kant. |
| <u>SKJEBERG</u> | gneis | gråsvart m. striper | bygg. |
| <u>MYSEN</u> | gneis | flammet | bygg. |
| <u>SANDØY (HVALER)</u> | gneis | flammet | bygg. |

bygg = bygningsstein til murer, sokler, trapper ol.

kant = kantstein

gate = gatestein

Skjematiske
oppstilling
av de harde
blokkstein-
typer.
(46)

BESKRIVELSE
AV BERGARTER
SOM BRYTES

- 26 -

SKJEMATISK OPPSTILLING DE DE LØSE BLOKKSTEINTYPER.

Bruddstedene er tegnet inn på kart (105).

| BRUDDSTED | BERGART | UTSEENDE |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| <u>ASKER</u> | marmor | mørk grå med hvite stripes (47) |
| <u>GJELLEBEKK</u> Lier | marmor | grå flammet |
| <u>TJØTTA</u> (Hammerfall) | marmor | hvit svake blå årer svakt flammet også brun |
| <u>VELFJORD</u> | marmor | hvit grov- krystallinsk |
| <u>FAUSKE</u> | dolomitt- marmor | |
| <u>SEL</u> | kleberstein | grå |
| <u>OTTA</u> | kleberstein | grålig til hvit |
| <u>VÅGA</u> | kleberstein | lys gråblå, noe flammet |
| <u>KVIKNE</u> | kleberstein | grå |
| <u>BJØRNA, VEFSEN</u> (Nordland) | kleberstein | mørk grågrønn |

Skjematisk
oppstilling
av de løse
blokkstein-
typer.
(47)

SKJEMATISK OPPSTILLING OVER BRUDD HVOR DET BRYTES
HELLER.

Bruddstedene er tegnet inn på kart (105).

| BRUDDSTED | BERGART | FARGE | TYKKELSER |
|--------------------|------------|--|-------------------|
| <u>TRYSIL</u> | sandstein | grå og rød | 3 - 15 cm |
| <u>BRUMUNDAL</u> | sandstein | rødlig | 3 - 15 " |
| <u>RINGERIKE</u> | sandstein | grå og rød | 3 - 15 " |
| <u>JELØY</u> | sandstein | grå | 3 - 15 " |
| <u>HAUKETO</u> | hellegneis | grå, rød | 3 - 15 " |
| <u>OPPDAL</u> | kvartsitt | grå | 1.5-10 " |
| <u>DOVRE</u> | kvartsitt | grå | 1.5-10 " |
| <u>STJØRNA</u> | kvartsitt | grå med sølv- glinsende overflate | 1.5-10 " |
| <u>LENSVIK</u> | kvartsitt | grå, sølv- glinsende | 1.5-10 " |
| <u>TROLLHEIMEN</u> | kvartsitt | grå, sølv- glinsende overflate | 1.5-10 " |
| <u>SNÅSA</u> | kvartsitt | grå og mørk flammet | 1.5-10 " |
| <u>ALMLI</u> | kvartsitt | mørk grå | 1.5-10 " |
| <u>ALTA</u> | kvartsitt | grå | 1.5- 5 " |
| <u>VOSS</u> | kvartsitt | grå | 1.5- 4 " |
| <u>RONDANE</u> | kvartsitt | hvit og gulaktig | 1.5-10 " |
| <u>VALDRES</u> | fyllitt | grønn med blå varianter | alle tykkelser |
| <u>OTTA</u> | fyllitt | blå og rust | 1.5- 5 cm |
| <u>SEL</u> | fyllitt | blå og rust | 1.5- 5 " |
| <u>FÅVANG</u> | fyllitt | blå og rust rød | 1.5- 5 " |
| <u>HARDANGER</u> | fyllitt | grå, grå- grønn | 1.5- 5 " |
| <u>FRIARFJORD</u> | fyllitt | svart | 1.5- 5 " |

Skjematisk
oppstilling
over brudd
hvor det
brytes
heller
(48)

EGENVEKT FOR NATURSTEIN.

Tekniske egenskaper for de forskjellige stein-sorter vil det føre for langt å gå nærmere inn på.

De tekniske egenskaper som i første rekke har interesse i forbindelse med Stein er:

egenvekt, trykkfasthet, bøyfasthet, elastisitet, lengdeutvidelse ved oppvarming og vannabsorpsjon, frost-bestandighet, varmeledningsevne, m.fl.
une til å fåle sur nedbør

I dette hefte er det bare tatt med en kort omtale av egenvekten.

De andre tekniske data er nøyje behandlet i "Stenhandboken", (se litteraturlisten nr. 4).

Egenvekt.

I forbindelse med transport og eventuell belastning av armerte dekker o.l. kan det være nødvendig å kjenne vekten på en del av de vanligste steinmaterialene.

Egenvekten for de mest brukte steinsorter.

| | | |
|------------------------------------|-------------|---|
| Granitt, monzonitt, syenitt, gneis | ca. 2,7 | Egenvekt for de mest brukte steinsorter (50). |
| Gabbro, dioritt | ca. 2,76 | |
| Kalkstein | ca. 2,7 | |
| Marmor | ca. 2,76 | |
| Fyllitt, kvartsitt | ca. 2,7 | |
| Hard sandstein | ca. 2,6 | |
| Løs sandstein | ca. 2,1 | |
| ✓ Jord (spørspå vanninnh.) | ca. 1,5 | |
| ✓ Bark | ca. 0,5-0,6 | |
| ✓ Behring | ca. 20-25 | |
| ✓ Sand | ca. 1,6-2,0 | |
| ✓ Rulik (0-60 mm) | ca. 1,6-2,1 | |
| ✓ Leire | ca. 1,5-1,9 | |
| ✓ Asphalt | ca. 2,4 | |
| ✓ Tørv | ca. 0,4-0,6 | |
| ✓ Løs Leca | ca. 0,4-0,5 | |

Egenvekt
1 liter

BESKRIVELSE
AV BERGARTER
SOM BRYTES

- 29 -

Vekt pr. enhet for en del byggematerialer i
stein

Rullestein

| diameter | vekt pr. stein |
|----------|----------------|
| 20 cm | ca 12 kg |
| 40 cm | ca 90 kg |
| 60 cm | ca 350 kg |
| 80 cm | ca 740 kg |

Vekt pr.
enhet for en
del bygg-
materialer
i stein
(51)

Beregningene er foretatt på helt
kulerunde steiner.

Gatestein

| | vekt pr. stein |
|--------------------|----------------|
| Smågatestein 8/10 | ca 2,0 kg |
| Smågatestein 10/12 | ca 3,5 kg |
| Storgatestein | ca 10,0 kg |

Beregningene er foretatt for
Greåker-granitt.

Kantstein

| | vekt pr. stk | vekt pr. lm |
|--------------------|--------------|-------------|
| ✓ Strålestein | ca 5,5 kg | ca 29 kg |
| ✗ Parkkantstein I | ca 15,5 kg | ca 44 kg |
| Parkkantstein II | ca 22 kg | ca 50 kg |
| Råkantstein | ca 70 kg | ca 85 kg |
| Liggestein | | ca 120 kg |
| Ståstein | | ca 120 kg |
| "Amerikaner" | | ca 120 kg |
| Dansk Faskantstein | | ca 148 kg |

Heller

| tykkelse | vekt pr m ² |
|----------|------------------------|
| 3 cm | ca 83 kg |
| 4 cm | ca 111 kg |
| 5 cm | ca 139 kg |
| 6 cm | ca 167 kg |
| 10 cm | ca 278 kg |

III. BRYTING OG BEARBEIDING.

A. BRYTING.

Steinen brytes ut av fjellet i form av råblokker. Dette kan gjøres enten ved bruk av skytehull, kilehull, kanalboring eller wiresaging.

Det nyeste på området er å "brenne" kanaler ved bruk av jet-flamme. Se (56).

I steinhoggerfaget har det oppstått en rekke faguttrykk som skriver seg fra den arbeidsmåten som steinen spres løs på.

Andre uttrykk kommer fra de egenskaper i steinen som gjør en slik bryting mulig.

Disse egenskapene skyldes trykk og temperaturforandringer.

Det oppstår sprekker i fjellet på grunn av bevegelser i jordskorpen. Sprekkene framkommer ofte ved sammentrekking og nedkjøling.

FAGUTTRYKK FRA STEINBRUDD.

KLØYV er betegnelsen på den eller de retninger hvor steinen har utpreget kløyvbarhet. Kløyvbarheten betinges dels av mineralenes orientering og dels av andre egenskaper i bergarten.

Etter det horisontale plan har vi "svallkløyv", og etter det vertikale plan har vi "ståkløyv".

Steinen må også kløyves etter et tredje plan på tvers av "ståkløyv" og "svallkløyv". Denne retningen hvor steinen ikke har noen naturlig kløyv kalles for "bust".

BUST vil si den retningen i hvilken steinen ikke har noen naturlig kløyv.

SLEPPE er naturlige sprekker i fjellet. De behøver ikke å være parallelle med steinens kløyvretninger. De horisontale slepper kalles bunnslepper og de vertikale for kløyvsleppe eller bustsleppe.

Bryting
(52)

Faguttrykk
fra
steinbrudd
(53)

BENK er den del av fjellet som begrenses av to nærliggende bunnsslepper. Benkene ligger på hverandre i varierende tykkelser.


STIKK er uregelmessige ofte usynlige sprekker.

SØM er flere borehull plassert på linje i den hensikt å bryte løs en blokk. Etter måten som hullene er plassert på får vi forskjellige uttrykk som borsøm, kilsøm, kanalsøm, skuddsøm.

KANALBORING vil si at det bores hull så tett i hele blokkens dybde at det dannes en åpen kanal.

BARKFLATE forvitret eller farget dagflate.

KILEMERKE merke etter borehull.



Skjematisk fremstilling av steinbrudd.

B. BEARBEIDING AV BLOKKSTEIN.

Naturstein har egenskaper som gir oss muligheter til å bearbeide overflaten i forskjellige finhetsgrader.

En polert flate brukes f.eks. til avdekking, skulpturer eller gravminner.

Trappetrinn skal være jevne, men samtidig ha en ru overflate så de ikke blir glatte og bearbeides vanligvis med en overflate som er prikkhamret.

For å gi en murflate et rustikk utseende kan visflaten brukes ubehandlet slik steinen ligger etter bryting.

Bearbeidingen av steinen foregår med håndverktøy og redskaper drevet med motor.

Her nevnes de viktigste former for bearbeiding og hvilke verktøy som brukes.

Håndverktøy for hogging.

Bearbeiding
av blokk-
stein.
(54)

Håndverktøy
for hogging
(55)


SPISSMEISEL
pigge



KANTJERN
settmeisel



TANNMEISEL




BREDMEISEL



BREDMEISEL





KANTJERN




BRYTING OG
BEARBEIDING


Innskripsjonsmeisel




Piggsett
(enkeltsatt)




Setthammer
(dobbelt-
sett)




Spiss hakke




Bred hakke



Feisel




Sleife



Kilcbor




Avrettningshammer




Kile




Blekker



Riper



Prikkhammer.




Slagflaten har spisse tenner. Prikkavstand er det samme som avstanden mellom spissene på tennene (a).

Vanlig prikkavstand er 10 mm, 7 mm, 4 mm, 3 mm. Hver prikkavstand svarer til en bestemt hoggingsgrad (58).



Riffelhammer.



Slagflaten har parallelle riller. Det brukes fire typer riffelhammere med en rilleavstand (b) henholdsvis 10 mm, 7 mm, 4 mm, 3 mm.



De vanligste faguttrykk vedrørende bearbeiding.

Hogging

utføres med håndverktøy eller pressluftverktøy. Overflaten behandles som regel først med kantjern eller setthammer, deretter piggsett (spiss hakke) eller spissmeisel (piggmeisel).

På løsere bergarter brukes også bredmeisel og tannmeisel.

Finhoggingen på granitt, syenitt, gabbro, gneis o.l. utføres med prikkhammer eller rifflerhammer.

Hoggingsplanet

er det planet som et emne av blokkstein skal hogges ned til.

Hovedplan

Hvis vi tar middelet av alle fordypninger og forhøyninger i en flate og legger et plan hvor alle disse punkter tilnærmet ligger, får vi det som kalles flatens hovedplan (H).


De vanligste faguttrykk vedrørende bearbeiding (56)

Huligheter

er lik fordypninger.
Måles fra underkant av en
rettholt lagt tvers over
flaten.

Meiselslag

er en flate som er bear-
beidet med meisel i
meiselens bredde. Meisel-
slaget er første fase i
bearbeidelsen av en hogd
flate.
Hoggingsplanet fastsettes
ved hjelp av et meisel-
slag rundt den flaten som
skal hogges.



Maskinhogg

utføres med meisler, prikk-
hamrer, riffelhamrer som
blir drevet med pressluft.
Maskinhogg avløser mer og
mer hogging for hånd.
Hogging for hånd regnes
imidlertid fortsatt for å
være av høyere kvalitet
enn maskinhogg.

Maskindrikk

utføres med prikhammer
drevet med pressluft.
Ved særskilt fine arbeider
settes først graden maskin-
prikket og så går man etter
med håndverktøy i tilsvar-
ende grad.

Saging

Til å dele opp råblokker
i ønskede platetykkeler
benyttes rammesager og
wiresager. På enkelte løse
bergarter benyttes også
store diamant sirkelsag-
blader med diameter om-
kring 1 meter.
Heller deles som regel ved
kløyving. Enkelte brytes
i den tykkelse de brukes.

Til profilsaging kan benyttes spesielle wiresager. Wiren styres etter en tremal.


Til kantsaging brukes som regel sirkelbladsager.

Sagmerke

er rette eller buede stripere etter sagbladet.

Wiresag

Wiresagen består i prinsippet av en wire spent over to hjul som drives rundt av en motor.




Selve sagingen foregår ved tilsetting av vann og sagpulver som dras med stålwiren. Som sagpulver benyttes carborundumpulver. En skiller mellom to typer wiresager: langwiresag og kortwiresag.

Langwiresagen kan ha en wireline på opptil 400 meter og benyttes ved uttaking av blokk i brudd, mens kortwiresagen brukes ved bearbeiding av de enkelte blokker.

Rammesag

består av en stor ramme. Sagbladene av stål er avlange og sitter fastklemt i denne rammen. Rammen beveges horisontalt, drevet med motor. Sagingen foregår ved at det tilsettes vann og stålsand eller carborundumpulver. Det kan også være påsveiset diamantsegmenter på sagbladene. Det brukes da ikke sagpulver.



Kantsag

har sirkelblad. Sagbladet er enten av carborundum eller det er påsveiset diamant segmenter. Det er flere typer fra store kantsager i forbindelse med fast sagbenk til små portable sager som kan brukes i forbinderelse med hellelegging.

Sandblåsing

Ved hjelp av pressluft sprøyes kvartssandkorn med stor hastighet mot steinflaten. I en del amerikanske steinbrudd brukes carborundum i stedet for sand.


Sliping

Flaten som skal bearbeides blir først finhogd grad 2 eller 3. (58). Sliping utføres med en roterende skive påmontert utskiftbare slipeklosser av carborundum. Klossene kan skiftes alt etter finhetsgraden. Slipingen foretas under tilsetting av vann. Det brukes både horisontale og vertikale slipeskiver. Til krumme flater brukes håndslipemaskiner med små slipeskiver.

Polering

Flaten som bearbeides er først fargeslipt. (58). Poleringen utføres med maskiner på samme måte som sliping med den forskjell at carborundumklossene byttes ut med filtklosser. Filtklossen leveres i flere finhetsgrader. Poleringen foregår under tilsetting av polerstoffer som f.eks. tinnoksyd.

Slipeskive



snitt.

sett fra under-
sidén.

Høvling

Bruktes på løsere bergarter som kalkstein og leirskifer.
Steinen legges på en bevegelig vogn som skyver steinen fram og tilbake under fastmonterte høveljern.
Overflaten får en karakteristisk utseende med dype stripel.

Fresing

Bruktes til å lage bestemte profiler, spesielt på kanter. Kan utføres på alle bergarter som brytes. Det brukes som regel en kantsag hvor bladet er byttet ut med en corborund-skive som har en utforming tilsvarende ønskede profil.

Jet - Flamme - brenning.

Jet-flamme-brenning ble tatt i bruk i Norge omkring 1960. Og prinsippet består i at en miniatyr rakettmotor utvikler en flamme som når temperaturer opp til 2700 grader celcius og som har en mekanisk energi som tilsvarer ca. 500 HK.
Denne intense flammen får kvarts og feltspatkornene til å utvide seg så mye at de sprenges fra hverandre og små flak skaller av. Flammen treffer deretter neste korn og reaksjonen fortsetter. På den måten kan man hurtig brenne kanaler med 10 cm bredde. Kvartsrike bergarter gir de beste betingelser for kanalbrenning med jet-flamme.
Bergarter med mørke mineraler kan ikke jet-brennes idag.
Jet-flamme-brenning kan også brukes til bearbeiding av flater. Det gir en oppsprekking av kvartsen og en fettaktig glans på feltspaten.
Bergarten får et noe mer "dødt" utseende enn de rene bruddflater har.

OVERFLATEBEHANDLING AV BLOKKSTEIN.

HOGD. STEIN.

1. RÄKILT

Ubearbeidet overflate slik steinen er tatt ut av fjellet. Framstående topper på inn til 5 cm utover fugeplanet er tillatt.
(72).

Overflate-behandling av blokk-stein
(57)

2. GRAD 0 a

Hogges med forhøyninger inntil 1 cm og fordypninger inntil 1,5 cm i forhold til hovedplanet
(56).

3. GRAD 0 b

Grovpiket. Hogges med forhøyninger inntil 0,5 cm og fordypninger inntil 1 cm i forhold til hovedplanet.

4. GRAD I SPISSET

Flaten bearbeides med spissshakk eller spissmeisel inntil huligheten er maks. 10 mm.

5. GRAD I PRIKKET
GRAD I RIFFEL

Prikkavstand 10 mm
Riffelavstand 10 mm
Huligheter inntil 5 mm

6. GRAD II PRIKKET
GRAD II RIFFEL

Prikkavstand 7 mm
Riffelavstand 7 mm

7. GRAD III PRIKKET
GRAD III RIFFEL

Prikkavstand 4 mm
Riffelavstand 4 mm

8. GRAD IV PRIKKET
GRAD IV RIFFEL

Prikkavstand 3 mm
Riffelavstand 3 mm

Grad I, II, III og IV kan utføres maskinprikket. Ved arbeider av særlig høy kvalitet bruker man alltid håndverktøy da dette gir en jevnere overflate.

SAGET OG SLIPT STEIN.

9. SAGET

Grov overflate med tydelige sagmerker.

Saget og
slipt Stein.
(58)

10. SANDBLAST

Knudret utseende og litt grovere overflate enn det en til vanlig kaller

12. FINSLIPT

Overflaten er matt uten synlige sagmerker.

13. FARGESLIPT

Fineste slipegrad og grunnlaget for polering. Steinens virkelige farge og struktur kommer frem.

POLERT.

Blank, speilende flate. Glansen skal bestå selv etter vask med eter.

Polert
(60)

JET-FLAMME-BRENT

Bergarten får et noe mer "dødt" utseende enn de rene bruddflater har.

Jet-
flamme-
brent
(61)

BEARBEIDING AV HELLER.

Heller brytes ut i fjellet enten i form av sammenhengende blokker som senere kløyves opp eller de brytes direkte i den tykkelsen de skal brukes.

Hellene brytes med en jevn overflate - naturplan - som ikke trenger overflatebehandling i form av hogging.

Hogging er for heller aktuelt bare når det gjelder kantene (busten).

Kantutførelse Heller tas ut av fjellet med skjeve eller rette kanter.

Oppdeling og kanthogging utføres for hellestein ved hjelp av riper og meisler (55).


Skifer deles opp ved hjelp av saks. Saget kant utføres for heller som regel med kantsag (56).

Følgende kanter er alminnelige:

HELLESTEIN

1. SKALET KANT

Den vanligste for bruddheller.



SKIFER

KLIPPT KANT



2. RETTHOGD KANT

Rettvinklet og knudret.



RETT KANT




3. SAGET KANT

Kanten er da helt glatt og jevn.



SAGET KANT



Overflatebehandling av heller.

Heller kan i de fleste tilfeller slipes og poleres. Enkelte heller av kvartsitt egner seg lite for sliping.

1. NATURPLAN

ubehandlet overflate slik den ligger etter bryting.

Bearbeiding
av heller
(62)

Kantutførelse
(63)

Overflate-
behandling
av heller
(64)

2. GROVSLIPT

slett overflate uten for-dypninger, men kan ha synlige sagmerker.

3. FINSLIPT

slett og matt overflate uten slipemerker.

4. POLERT

blank, slett, speilende overflate. Glansen skal bestå selv etter vask med vann.

IV. BRUKEN AV NATURSTEIN I UTVENDIGE ANLEGG.

I utvendige anlegg - grønnanlegg - kan naturstein brukes bl.a. til:

1. SKULPTUR, SOKLER, GRAVMINNER o.l.
2. MURER
3. BELEGG PÅ PLASSER, VEIER OG GANGER
4. KANTER
5. TRAPPER

Bruken av
naturstein
i utvendige
anlegg
(65)

1. SKULPTUR, SOKLER, GRAVMINNER o.l.

Til arbeider i denne gruppen brukes det mest granitt og monzonitt.

Monzonitt ("Lys eller Mørk Labrador") fra Larvik - Tønsbergområdet er kjent over hele verden for sine egenskaper som skulpturstein.

Under gruppen skulptur, sokler, gravminner hører også bruk av naturstein til fontener, drikkekar, sokler for benker, trappevanger, avisere, portstolper o.l.

Gravminner er det eneste som til en viss grad er lagervarer innen denne gruppen.

Skulptur,
sokler,
gravminner
o.l.
(66)

2. MURER

- 44 -


En mur er en vegg av f.eks. naturstein og/eller betong, teglstein eller andre materialer som brukes til å formidle høydeforskjellen mellom to plan eller til å skille to flater eller rom fra hverandre.

INNDELING AV MURER.


De murene vi bruker med naturstein i utvendige anlegg kan deles opp i to hovedgrupper:

I. TØRRMUR

En tørrmur er en mur som legges opp uten bindmiddel (mørtel)



snitt gjennom tørrmur av rullestein



snitt gjennom tørrmur av blokkstein


III Falsk tørrmurII. MASSIVE MURER

En massiv mur bygges opp av naturstein og med bindmiddel (mørtel).


Massive murer deles opp i to undergrupper alt etter hvordan arbeidet utføres.

A. MURT STEINMUR.

I en murt steinmur utgjør steinen hovedbestanddelen. Stein og bindmiddel legges opp samtidig i lag uten at det først støpes en bakmur. Murt steinmur er som regel uarmert.

B. FORBLENDINGSMUR.

Ved forblendingsmurer støpes det først en armert bakmur av betong som forblendes med naturstein etterpå.



MURER

Inndeling
av murer
(67)

Tørrmurer
(68)


Massive murer
(69)

Murt steinmu
(70)

Forblendings-
mur
(71)

FAGUTTRYKK FRA BYGGING AV MURER.

Ligg er den flaten av steinen som vender ned og legges på underliggende stein.



Bygg er flaten som vender opp og som det skal bygges videre på.


Butt er endeflatten av en stein. Det legges butt mot butt når muren bygges opp.

Visflaten er den flaten på steinen som blir synlig når muren er ferdig. Visflaten er også fasaden (den synlige flaten) på en mur.

Kopp er den samme som visflate.

Forband vil si at steinene i et lag stadig dekker over de vertikale fugene i det underliggende lag. Vi har da et vertikalforband.

Et horizontalforband vil på samme måte si at den horisontale fugen brytes.

Skisse av visflaten på en mur med:

Løper er en stein som ligger "langsetter" murens visflate.

Binder er en stein som legges på tvers av visflaten i muren. En binder vil da gå inn i murens kjerne eller bakmur og på den måten gi muren styrke.


Skore

er små kileformede steiner som legges mellom større blokker for å ta opp ujevnhet i bygg- og liggflater.


Skikt

er et lag med Stein i murer med horisontale fuger.
Det er naturlig å skille mellom 3 typer skikt.


1. Gjennomgående jevnt tykke skikt



2. Gjennomgående ujevnt tykke skikt




3. Brudte skikt


Fuge

er mellomrommet mellom to steiner (byggeelementer). Det kan f.eks. være mellom bygg og ligg eller mellom to buttflater.

I dagligtale brukes betegnelsen fuge bare om den synlige delen av fugen.



Fuger kan beskrives som horisontale, vertikale eller skrå. En stafuge er vertikal eller tilnærmet vertikal.




Fugeflaten

er den siden av steinen som vender inn mot fugen dvs. steinens bygg-, ligg- og buttflater.

Fugeplan


For hver fugeflate vil overgangen mellom fugeflaten og visflaten danne en tilnærmet rett linje.
Det plan som disse linjene tilnærmet ligger i er steinens fugeplan.




En murs fugeplan er sammensatt av de enkelte steiners fugeplan.

Murliv


er det samme som en murs fugeplan.

Fugebredden

er bredden på den synlige delen av en fuge. Angis i mm.

snittFugedybden

måles fra fugeplanet (murlivet) og innover. Angis i mm.

Tverrsnitt av
en fuge

Tett fuge

Mellomrommet mellom steinene lages så lite som mulig, og det brukes som regel mørtel. Denne fugen kalles også for en knasfuge.


Tverrsnitt av en tett fuge



Utkraset fuge

I en massiv mur brukes det mørtel mellom steinene. Noen steder kommer mørtelet helt fram til fugeplanet, mens den andre steder ligger et par cm inn. Dette gir ujevn dybde på fugene og fører til en jevn fugedybde kraser man ut mørtel som stikker frem.

Tverrsnitt av en utkraset fuge



Spekket fuge

I en spekket fuge er det tilført mørtel. Dette arbeidet kalles for spekking, og utformingen av fugene kan være forskjellig.

Tverrsnitt av de vanligste spekkede fuger.


1. Rund



2. Utskytende spiss




3. Glatt



4. Inntrukken rett




5. Inntrukken skrå



VISFLATENS FUGEMØNSTER.


Fugene mellom steinene i en mur vil danne forskjellige mønster alt etter formen på den steinen som brukes og etter måten steinen ligger på.

De vanligste mønster kan deles inn i tre hovedgrupper:


1. MØNSTRE MED VERTIKALE OG HORISONTALE FUGER

Muren legges opp av Stein med rektangulær visflate og bare med vertikale og horisontale fuger. Fugebredden kan variere.


Mønster med vertikale og horisontale fuger (74)

a. Kvadermønster.


Hver Stein tilnærmet kvadratisk. Vertikale fuger forbundt. Gjennomløpende horisontale skikt med like eller varierende tykkelser.

b. Rubbelmønster.


Det skal være brudte skikt hvor de vertikale fuger ikke danner en vertikal åning gjennom muren.

c. Andre mønster som hører inn under gruppe 1.aa. "Horisontalforband"

Det er gjennomløpende skikt hvor enkelte av steinene i skiktet kan deles. Vertikale fuger skiktvis forbundt.

bb.


Stående fuger kan danne forskjellige vinkler med horisontalfugene. Kan forekomme i mønster a, b, c, aa ovenfor.

cc. Skiktmønster heilemur

med vertikale fuger forbundt gjennomløpende skikt. Skikttykkelsen lik eller variert.

Visflatens fugemønster (73)



dd. Rubbelmønster
hellémur



Se 1 b



ee. Rutemønster

vertikale fuger sammenhengende,
gjennomløpende skikt.
Skikttykkelse lik eller variert.


2. MØNSTER HVOR FUGENE DANNER POLYGONER.

Murene bygges av mangekantede steiner. Vinkelen mellom fugene varierer og går i alle retninger i murens visflate.

Mønster
hvor fugene
danner
polygoner
(75)

a. Polygonmønster uten krav til fuger.b. Polygonmønster med krav til fuger.

Det settes bestemte krav til fugebredde. Det bør videre helst ikke møtes mer enn 3 fuger i et punkt.


3. RULLESTEINSMØNSTRE.

Muren lages opp av tilnærmede runde steiner uten krav til fuger. Fugene vil variere i bredde og danner "buede" linjer.


Rullesteins
mønster
(76)

Bakmur

Mur av armert betong eller en tørrmur som danner den bærende "ryggen" i en mur.

Såle

er det som en mur eller et fundament hviler på.


Kjerne

I dobbeltsidige murer fylles det indre av muren med grus, jord, leire, betong o.l.

Dette kalles for en kjerne.


Bakfyll

er drenerende masse som fylles bak en støttemur.

Helning
(dosering)

Murens visflate () står i de fleste tilfeller ikke loddrett, men på skrå slik som vist på skissen nedenfor.

Denne helningen på visflaten angis i prosent.



Murens helning er a prosent i dette tilfellet hvor a angir hvor mange cm visflaten ligger utenfor det lodrette plan gjennom (B), visflatens bunnlinje.

MURTYPER.

Alt etter selve byggeteknikken (67), steintypen, overflatebehandlingen av visflaten (58), og det mønster som fugene danner har det oppstått en rekke forskjellige "murnavn" som brukes til daglig.

De fleste uttrykkene alene er ikke beskrivelse nok for byggingen av muren, og må kombineres med andre beskrivende uttrykk.

En del av disse navnene beskriver fugemønsteret, andre visflatens overflatebehandling eller formen på steinen som brukes.

Her er definert en del av de vanligste murbetegnelsene som brukes:

| | |
|-----------------------|---|
| <u>Kvadermur</u> | bygges av råkopp eller kvaderstein, hver enkelt stein tilnærmet kvadratisk og muren legges opp med kvartermønster (74). Kan bygges både som massiv mur og som tørrmur. |
| <u>Rubbelmur</u> | bygges av blokkstein med rubbelmønster (74). Det brukes enten råkopp eller kvaderstein. Kan bygges som tørrmur og som massiv mur. |
| <u>Råkoppmur</u> | bygges av råkopp (81). Vanligvis kvader- eller rubbelmønster. Kan være både massiv mur og tørrmur. |
| <u>Kvadersteinmur</u> | bygges av kvaderstein (81). Vanligvis med kvader eller rubbelmønster, men kan brukes også meget i forskjellige spesialmønster som tegnes ut i hvert enkelt tilfelle. Kan bygges som tørrmur eller som massiv mur. |
| <u>Hellermur</u> | er betegnelsen på murer som er bygd opp av heller. Brukes til vanlig om murer hvor busten (kanten) på hellene danner visflaten. Kan bygges som tørrmur og massiv mur. |

Murtyper
(77)

Polygonmur

er en mur hvor fugene i visflaten danner et polygonmønster. Bygges som regel av blokkstein. Heller med kløyvssiden som visflate blir en del brukt til forblending på denne måten. Polygonmurer utføres i de fleste tilfeller som massive murer.

Kryssmur


= polygonmur.

Kyklopemur

= polygonmur, med den forskjell at kyklopemuren bare utføres i ube arbeidet blokkstein. Kan bygges som tørrmur og som massiv mur.

Ålesundmur

er en murt steinmur med polygonmønster uten krav til fuger. Muren settes opp av bruddstein 10 - 25 cm tykk. Vanlige krav til en Ålesundmur er at visflatene skal være fri for kilehull.




Navnet Ålesundmur brukes også om en mur som er forblendet med bruddstein.

Selve navnet skriver seg fra en murtype som ble meget brukt til grunnmurer i Ålesund omkring 1904. Muren var en mellomting mellom kultmur og mørtelmur og ble murt opp av småfallende flat Stein som ble lagt mot en forskaling. Den siden som hadde forskaling var som regel vissiden. Baksiden ble murt opp av den Stein som var til rådighet. Det var ingen bestemte krav til fuger.

Skoremur

er en tørrmur av store blokker med tilnærmet firkantet visflate. For å øke stabiliteten brukes det kileformede steiner (skorer, skoler) som legges mellom blokkene.



Denne murtypen ble tidligere mye brukt til støttemurer i forbindelse med vei- og jernbanebygging.


Rullesteinsmur
rundkampmur
steingjerde
steingard
kampesteinsmur

er betegnelsen på en tørrmur lagt opp av rullestein (80). Rullesteinsmur kan også legges opp som "falsk tørrmur" (77). Rullestein brukes sjeldent som forblending.

Støttemur


er en mur som holder bakenforliggende masser på plass. En støttemur har bare en visflate og kalles også for en enkeltsidig mur.

snitt

Dobbeltsidig
mur

er en mur som har to visflater og som skiller to flater eller rom fra hverandre.


snitt

Liggende mur

vil si at murens visflate har en helning mellom ca 15° og 60° . Kan utføres som tørrmur og som massiv mur.


Liggende
tørrmur
(jernbane-
skråning)

vil si at steinen er lagt rett i
bakken uten bindmiddel.
Krav til fuger og visflate kan
variere.



Falsk tørrmur

Det er en massiv mur hvor mørteien
i fugene er trukket så langt til-
bake fra fugeplanet (murlivet) at
det ser ut som muren er lagt opp
uten bindmiddel.



Kallmur

svensk betegnelse på tørrmur.

Bruksmur

svensk betegnelse på massiv mur.

Kjede

kan bygges av blokkstein og av
rullestein. En kjede vil si at
det bare legges et lag av steiner
etter hverandre så de danner en
kjede.

oppriiss




Plastring

vil si at det i en skråning
legges Stein som støpes fast med
bindmiddel slik at det blir en
"liggende massiv mur". (77)

snitt

naturstein



BELEGG PÅ TOPPFLATER.
(Avdekking)

For å beskytte en mur mot vann- og frostskader er det vanlig å dekke murens toppflate med plater av blokkstein eller heller.

Naturstein til belegg på toppflater er vanligvis ikke lagervare.

Solbenk er en helle som brukes til vindusbrett.


Hellen tilvirkes av kvartsitt eller fyllitt og har rektangulær form med rett, retthogd eller saget kant.

Solbenk er lagervare i de mest brukte størrelser.

Framspring er betegnelsen for den delen av belegget som stikker utenfor toppflaten. (Se skissen nedenfor).

Dryppnese (vannese) er en kant som hindrer vann i å renne innunder belegget.

Belegg på
toppflater
(78).



DE VANLIGSTE BETEGNELSER FOR BLOKKSTEIN TIL MURER.

Blokkstein som brukes til murer kan deles opp i to grupper:

1. UBEARBEIDET STEIN

Rullestein
rundkamp




er en stein som har tilnærmet rund form.
Størrelsen varierer fra 20 cm og oppover i diameter.

De vanligste betegnelser for blokkstein til murer (79)

Ubearbeidet stein (80)


Bruddstein



Råkilt Stein slik den faller etter sprenging. Det skal være en flate som egner seg til visflate.
Som regel danner visflaten et polygon. Tykkelse 10 til 13 cm. I en del brudd går den under navnet "murestein" - "forblendingsstein"

2. BEARBEIDET STEIN

Råkopp




er en stein med tilnærmet rektangulær visflate og som er minst mulig bearbeidet. På fugeflatene er bare de største ujevnhetene fjernet. (råkopp = rå visflate).
Framstilles for det meste av stein med god kløyy.

Bearbeidet stein (81)

Hord stein

Det vil si stein der visflaten og fugeflatene er bearbeidet alt etter krav til overflate og fugenes utseende. Størrelse og form må beskrives i hvert tilfelle.

Kvaderstein






er en hogd stein, og med kvader mener en i alminnelighet større blokker med rettvinklet visflate.

Fugeflatene er nøyaktig bearbeidet slik at det blir jevn fugetykkelse.

Visflaten kan være finhogd, plan eller bare delvis bearbeidet, f.eks. med et meiselslag langs fugene og forsvrit ubearbeidet.

DE VANLIGSTE BETEGNELSER FOR HELLER TIL MUR.

De vanligste
betegnelser
for heller
til mur
(32)

| Handelsbetegnelse | Definisjon | Bredde | Høyde | Lengde |
|-------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 1. <u>HELLERÅKOPP</u> | Stein med naturlig bruddkant | 15-30 | 10-25 | f.l. |
| |  | | | |
| 2. <u>MURSTEIN</u> I.sortering | En pen lang- kant. | 12 | 4-7 | f.l. |
| |  | | | |
| 3. <u>MURSTEIN</u> II.sortering | En pen lang- kant. (visflate) | 10-15 | 4-7 | f.l. |
| |  | | | |
| 4. <u>MURSTEIN</u> III.sortering | En pen lang- kant. (visflate) | 6-10 | 3-5 | f.l. |
| |  | | | |
| 5. <u>PILLARSTEIN</u> | En pen lang- kant. (visflate) Alle vinkler 90 grader | 12 | 4-7 | 24 |
| |  | 12 | 4-7 | 37 |

3. BELEGG PÅ VEIER OG PLASSER.

Naturstein brukes til belegg på veier og plasser hovedsakelig i form av heller og gatestein. Som underlag brukes pukk, sand, jord eller betongfundament.

Singel og grusdekker henter også sitt råstoff fra naturstein men omtales ikke i denne forbindelse.

I eldre anlegg er belegg av plater (fortausplater) og kuppelstein svært vanlig. For sammenhengens skyld tas med en del eldre natursteinsbelegg som brukes lite i dag.


FAGUTTRYKK VEDRØRENDE BELEGG PÅ VEIER OG PLASSER

Fortausplate

Plater av blokkstein, i alt vesentlig granitt, med en størrelse på f.eks. 10x60x80 cm ble tidligere meget brukt til belegg på fortau og plasser. Råhusplassen i Oslo har et belegg av granittplater.

Faguttrykk
vedrørende
belegg på
veier og
plasser
(83)


Renne for takvann For å lede takvann tvers over et fortau ble det ofte brukt nedsenkede granittblokker med en uthogd renne.



Slike renner høres sjeldent i dag.

Kumlokkramme


er en tilhøgd blokkstein, fortrinnsvis granitt, som brukes til ramme for kumlokk i veier og plasser.



Kuppelsteins-
brolegging.

Utføres ved at kuppelstein (rundslitte steiner med diameter ca. 5 til 20 cm) legges tett på et sandunderlag. Mellom steinene fylles sand eller jord som bindmateriale. Dette var tidligere et vanlig dekke på veier og plasser.


snitt



Snitt gjennom kuppelsteinsplass.

Bruddsteins-
belegg

Bruddstein (80) har vært brukt en del til belegg på samme måte som bruddheller. Belegetet får et rustikk utseende og er som regel vondt å gå på.



Rennestein

er en fordypning langs yttersiden av en vei eller plass for å lede bort overflatevann.

Fordypningen kan bygges på flere måter, bl.a.:

1. Rennesteinen er en spesialhogd kantstein.

snitt



snitt



2. Det bygges en fordypning i forbindelse med en vanlig kantstein. Fordypningen kan ha et belegg av f.eks. gatestein.

List


er betegnelsen på en naturstein som legges med toppflaten i plan med en plass i den hensikt å danne et stripe-mønster eller et skille mellom to belegg.

Fuge

er mellomrommet mellom to steiner.

Fugebredden

er avstanden mellom to steiner som støter mot hverandre målt i fugeplanet. (72).



BELEGG AV GATESTEIN.

Belegg av
gatestein
(84)

Gatestein går også under betegnelsen brostein som kommer av ordet brolegging, dvs. legge en "bro" av stein over en strekning som ellers er vanskelig å trafikkere på grunn av dårlig veidekke.

Grå gatestein brytes i alt vesentlig i granitt-brudd i Østfold.

Svart gatestein brytes bl.a. i Eidsfjord og hvit gatestein kan brytes i Sogn, Støren, Tolga, Eidane, Eidsfjord.

GATESTEINSETTING.
(brolegging)

Gatestein-
setting
(85)

Gatestein må settes helt tett for å gi et tilnærmet jevnt belegg. For at steinen skal ligge fast må den settes i bestemte mønster.

De vanligste mønster er:

sett i plan

1. V - SETTING




2. BUESETTING



Buelengden varierer mellom 1,25 og 1,5 m og nihøyden bør være 1/5 av buelengden.


3. TVERRSETTING
(rettsetting)



4. DIAGONALSETTING




5. SPESIALMØNSTER



Stjerner, sirkler
etc. som brukes
til spesielle
plasser.

Ved alle mønster foran settes steinen tett med så
smale fuger som mulig.

6. "ARMERT GRESS"
GRESS-GATESTEIN




Gatestenen settes
med fugubredder
opp til 5 cm. I
fugene fylles
sand, og det sås
til med gress.
Ofte beholdes
fugene i en ret-
ning tette.

DE VANLIGSTE BETEGNELSER PÅ GATESTEIN

til 1 cm.

1. SMÅGATESTEIN (8/10)
(knott)

8-10x8-10x8-10



Steinen skal ha tilnærmet
form som en terning.

De vanligste
betegnelser
på gatestein
(86)

2. SMÅGATESTEIN (10/12)

10-12x10-12x10-12




Steinen skal ha tilnærmet
form som en terning.

3. STORGATESTEIN (14/20/14)

13-15x18-22x13-15


Alle vinkler skal være
tilnærmet rette.



4. BINDER

13-15x28-30x13-15

Alle vinkler skal være
tilnærmet rette.



BELEGG AV HELLER

Belegg av
heller
(87)

På veier og plasser brukes heller meget til belegg, hovedsakelig til gangtrafikk.

Heller av kvartsitt og fyllitt er mest vanlig.

BETEGNELSER PÅ HELLEBELEGG.

1. TRÅKKHELLEGANG

Enkeltheller lagt med
skrittavstand fra
senter til senter.




2. HELLESTI

Enkel rekke med heller
lagt tett.



3. HELLEGANG UTEK KRAV
TIL AVGRENNSNING.




4. HELLEGANG MED KRAV
TIL AVGRENNSNING.




5. BRUDDHELLEMØNSTER.
(polygonmønster)

uten krav til fuger




6. BRUDDHELLEMØNSTER.
(polygonmønster)

med rette jevnbrede
fuger




7. BRUDDHELLEMØNSTER.
(polygonmønster)

med buede jevnbrede
fuger




8. KVADRATISK MØNSTER.




9. REKTANGULERT MØNSTER.

uten bestemt modul



10. REKTANGULERT MØNSTER.

med bestemt modul



11. REFTMØNSTER



De vanligste betegnelser for en del heller (88)


DE VANLIGSTE BETEGNELSER FOR EN DEL HELLER

| Betegnelse | Min. flate | Flatemål | Tykkelse |
|-------------------------------|------------|---|-----------|
| 1. <u>BRUDDHELLER</u> | | 0,15-1,0 m ² 5-3 stk pr.m ² | 2,5-4 cm |
| 2. <u>STORE BRUDDHELLER</u> | | 0,4 m ² og større | 3 -5 cm |
| 3. <u>TRÅKKHELLER</u> | | Utsorteres etter bestilte ca mål. Min. 0,25 m ² | Min. 2 cm |
| 4. <u>RETTVINKLEDE HELLER</u> | | Leverandørene fører rettvinklede heller i "standardstørrelser" som varierer noe for de forskjellige firmaene. | |
| 5. <u>SPESIALHELLER</u> | | Hogges etter oppgitt mål, tykkelse og kantutførelse. | |


AVGRENSNING AV HELLEPLASSER

Avgrensningen (kanten) på en helleplass har vanligvis disse tre utformingene:


1. RETT



2. JEVN BUET



3. UJEVN



Avgrensning
av helle-
plasser
(89)

4. KANTER.KANTSTEIN

En kantstein brukes til å avgrense og forsterke kanten av en vei eller plass.

Det er som regel en nivåforskjell (10-15 cm) mellom vei eller plass og tilstøtende flater.


Kantstein hogges i alt vesentlig av blokkstein. Kantstein settes som regel i jordfuktig mørtel på sandseng.

DEFINISJONER VEDRØRENDE KANTSTEIN.BreddeLengdeHøyde

Se skissen nedenfor.

Definisjoner
vedrørende
kantstein
(91)Fallende lengde

vil si i varierende lengder.
Det kan oppgis minimumslengder.

Vis


Kantsteinens synbare vertikale flate etter oppsetting.
Kalles også for kopp.

Topp

Kantsteinens synbare horisontale flate etter oppsetting.
Kalles også for plan.


Bakside
(bakkant)

Den vertikale flaten som vender bort fra avgrenset vei eller plass.



Snorkant


er merket etter det spor som hogges når en råblokk deles opp i kantsteinemner.



For strålestein, parkkantstein og råkantstein gjelder den regel at snorkanten (avmerkingen) skal stå synlig igjen hele veien langs steinen.

Bakslag

er en jevn flate som hogges på kantsteinens bakside. Høyden på bakslaget er ca. 3-4 cm. Blir høyden over 3-4 cm, kalles det for et bakhogg.




Rensatt kant
(Tilsatt kant)
(Avrettet kant)

vil si at det er hogd et meiselslag (56) langs kanten slik at kanten har blitt jevn og tilnærmet rettvinklet.

Dobbelt rentsatt kant


vil si at begge kanter på topp er hogd jevne med et meiselslag.



skisse av kantstein dobbelt rentsatt på topp.

Radiushogd kantstein

Den radius som steinen skal hogges etter oppgis som avstanden fra sentrum til kantsteinens visflate. Mengden av radiushogd kantstein bestilles som deler av sirkelbuen, f.eks. hel, halv, kvart sirkelbue, eller i l.m. målt langs visflaten.

Stå-kantstein

er Stein med større høyde enn bredde.

Strålestein, parkkantstein, råkantstein, kantstein (ståstein) "Amerikaner" og dansk faskantstein (92) er ståkantsteiner.



snitt av stå-kantstein

Ligg-kantstein

er Stein med større bredde enn høyde.

Kantstein (liggstein) (92) hører hjemme i denne gruppen.



snitt av ligg-kantstein

Kjørekant


er en kant hvor kantsteinen er nedsenket, skråstilt eller skråhogd på topp i hele kjørefeltet.

Eksempler på kjørekant:


1. Nedsenket kant. Brukes mest for stå-kantstein.

- 70 -


2. Skråstilt kant. Egner seg bare for ligg-kantstein.



3. Skråhogd kant. Egner seg bare for ligg-kantstein. Mellom vanlig horisontal ligg-kantstein og skråhogd ligg-kantstein brukes en spesialhogd overgangsprofil. Skrådd kant og overgangsprofil hogges som regel på arbeidsstedet.



Sandseng er det sandfundament som kantsteinen hviler på.



Fuge er mellomrommet mellom to kantsteiner. Fugebredden oppgis i mm. Spekkes som regel glatt (72).

KANTSTEIN AV BLOKKSTEIN.

Her er ført opp de vanligste standardstørrelser som hogges. Det er vanlig at de forskjellige steinbrudd har sine egne "spesialsteiner" som må beskrives etter avtale med leverandør.

Det er steinbruddene i Østfold og ved Grorud som hogger størsteparten av den kantstein som brukes.

Kantstein
av
blokkstein
(92)

| Betegnelser | Tverrsnitt | Bredde | Høyde | Lengde |
|--|------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. STRÅLESTEIN delt Storgate- stein | | ca 7 cm | 14-15 cm | 15-23 cm |
| 2. PARKKANTSTEIN TYPE I Vis og topp Grad Oa Snorkant synlig | | 7-8 cm | ca 20 cm | ca 35 cm |
| 3. PARKKANTSTEIN TYPE II Vis og topp Grad Oa Snorkant synlig | | 7-8 cm | ca 25 cm | ca 40 cm |
| 4. RÅKANTSTEIN (Bardusstein) Grad Oa Snorkant synlig | | 5" 12,5cm | 10" 25 cm | f.l. 80 cm |
| 5. KANTSTEIN (LIGGSTEN) Vis og topp Grad Ob | | 12" 30cm | 6" 15 cm | f.l. 90 cm |
| 6. KANTSTEIN (STÅSTEIN) Vis og topp Grad Ob | | 5" 15cm | 12" 30 cm | f.l. 90 cm |
| 7. "AMERIKANER" Skråkant Ob Vis og topp Grad Oa | | 15 cm | 30 cm | f.l. |
| 8. DANSK FASKANT- STEIN Vis og topp bakhogge Grad Ob | | 17 cm | 31,5 cm | f.l. |

KANTSTEIN AV HELLER.

Omsetningen er ikke så stor at det har blitt laget standardbetegnelser. Kantstein av heller bør det treffes avtaler om direkte i hvert enkelt tilfelle med hensyn til mål og kanter.

Kantstein av
heller
(93)

5. TRAPPERTRAPP

En trapp består av flere avsatser (trinn) og formidler gangtrafikk langs et skråplan.

En trapp bygges som regel på et underlag av betong, kult eller sand.

Naturstein brukes til trinn.

Hele trinn bearbeides som regel av blokkstein.


Heller brukes hovedsakelig til å dekke opptrinn og inntrinn.

FAGUTTRYKK VEDRØRENDE TRAPPER.Trappeløp


er den strekning som en trapp formidler gangtrafikk. Kan bl.a. karakteriseres som bratt, slakk, buet, rett, butt, kort, lang.

Trappelengden


er lengden av trappeløpet målt horisontalt.
Måles midt i trappeløpet.

Trappebredden

er trappeløpets bredde.

Trinn

er en avsats i en trapp.



Trapp
(94)

Faguttrykk
vedrørende
trapper
(95)

- 74 -

Trinnets lengde


er det samme som bredden av trappen.

Trinnets høyde

er det samme som opptrinnet.
(95).


Trinnets bredde

er summen av inntrinn og overligg (95).



Inntrinn

er det horisontale synbare plan i et trinn etter legging.
Måles horisontalt i trappens lengderetning.
Avstanden kalles bredde (blir også oppgitt som dybde).



Repos

leks. hvile

er et inntrinn (avsats) bredere enn trappens vanlige inntrinn.

Repos brukes:

1. for å gi en hvilemulighet i et langt trappeløp.
(repos - hvile).
2. for å forandre retningen i et trappeløp.
3. for at trappeløpet bedre skal følge en bestemt terrengprofil.

- 75 -

Opptrinn

er trinnets forkant (vertikale flate, visflate). Høyden på opptrinnet måles vertikalt langs opptrinnet eller i forkant av framspring.

Trinnets helning

er det fall inntrinnet har mot trinnets forkant.



Topptrinn


er det øverste trinnet i en trapp.
Bakkanten skal vanligvis avsluttes rett.

Bunntrinn

er det nederste trinnet i en trapp. Behøver ikke bearbeidet overligg.


Overligg

er den flaten som hviler på et underliggende trinn.



Framspring

er den framskytende del av et opptrinn (78).




- 76 -

Deling av trinn

I trapper bredere enn ca. 150 cm kan det bli aktuelt å dele trinn forarbeidet av blokkestein.

Delingen må beskrives alt etter det mønster fugene skal danne.



Fugen

er rommet mellom to blokkestener eller heller som brukes i et trinn. Fugene er synlig på inntrinn og opptrinn.


Fugebredden beskrives i mm. Fugebredden må beskrives ved bestilling av trinn på grunn av overflatebehandlingen på fugeflatene.

Trappevei (eseltrapp)


er en trapp med opptrinn på 10-16 cm og inntrinn mellom 150 og 200 cm.

"Telefontrapp"

er en trapp bygd med høye opptrinn på ca. 30 cm og inntrinn på ca. 30 cm, som regel i forbindelse med en mur.




snitt telefontrapp



Trappevang
(sidestykke)

En vange dekker trinnenes ende-flater. Vangen bygges for å gi en spesiell arkitektonisk virkning eller for å hindre at f.eks. jord "renner" inn i trinnene.

Trappevangen kan utføres som en selvstendig mur uten sammenheng med trinnene eller utføres som en del av trinnene og er fast bundet til disse.

Eksempler på vanger.

Trappeformel

er en matematisk formel som gir uttrykk for hvordan en trapp skal konstrueres.

Formelen er basert på skritt-lengde.


I formelen inngår størrelsen på opptrinn og inntrinn målt i cm. En god trapp i utvendige anlegg har en trappeformel lik:

$$\text{Inntrinn} = 63 - (2 \times \text{opptrinn})$$

Trappens stigningsforhold


er stigningsforholdet i det skråplan som trappen bygges.

stigningsforholdet er: a/b

Radiushogde trinn

brukes i en svingtrapp. For å bestille radiushogde trinn må det oppgis:

1. Ytre radius (R)
 2. trinnets lengde (l)
 3. lengden av ytre korde (k)
- Overligg regnes som tillegg på vanlig måte.
Det må oppgis om trappen svinger til høyre eller venstre sett nedenfra.

LAGERVARER AV TRINN.

Ferdighogde trinn er vanligvis ikke lagervare. Enkelte firma har trinn på lager, men betegnelsen og dimensjonene varierer slik at det sikreste er å bestille de trinn som skal brukes i hvert enkelt tilfelle etter nærmere avtale med leverandøren.

Lagervarer av trinn (96).

BELEGG PÅ INNTRINN
(Avdekking)

For å beskytte et betongtrinn mot slitasje, vann- og frostskader, er det vanlig å dekke et inntrinn med naturstein.


Heller av kvartsitt eller fyllitt brukes mest.

Heller til belegg på inntrinn er vanligvis ikke lagervare.

Framspring se (78)

Dryppnese se (78)

Belegg på
inntrinn
(97)



V. MÅLEENHETER OG BESTILLING.

MÅLEENHETER

Måleenheter
(98)

Hellér til belegg måles i m² utlagt i plan.
Store bruddheller måles i
m² for hver enkelt helle.

Heller til mur måles i m² visflate tett
stablet.

Gatestein oppgis i antall stein (stk.)
eller som m².
Pr. m² går det av:
smågatestein (8/10)
ca. 95 - 100 stk
smågatestein (10/12)
ca. 75 stk.
storgatestein ca. 32 stk.

Kantstein måles i løpmeter (l.m.)

Rullestein oppgis i antall stein (stk).

Bruddstein måles i m³ oppstablet stein.

Hogd blokkstein måles i m² visflate.

Trinn oppgis i:
1. antall trinn
2. l.m.
3. m²

BESTILLING AV NATURSTEIN.

Ved bestilling av naturstein til murer, kanter, trapper, belegg o.l. bør følgende beskrives:

1. hva steinen skal brukes til
2. steinsort (oppgi navnet på steinbruddet)
3. Mål (bredde, lengde, høyde, tykkelse, radier) oppgi eventuelle vanlige handelsbetegnelser (f.eks. storgatestein).
4. overflatebehandling (for heller kantutførelse).
5. kvantum

Bestilling
av natur-
stein
(99)

LITTERATUR OM EMNET.

Liste over litteratur som omhandler emnet og som
ansees for verdifull i denne forbindelse:

1. Krusenstierna - Sohnstam
Murar, trappor, vägar och planer.
96 sider med tegninger og fotos.
Albert Bonniers förlag - Stockholm 1956.
2. Svensk Byggkatalog 5.
Utgitt av: AB Svensk Byggtjänst
Trykkeri: Aktiebolaget Goduil
Stockholm 1961
3. Ivar Oftedal
Steiner i farger
111 sider med fargeplansjer og
beskrivende tekst.
Forlagt av: H. Aschehoug & Co,
Oslo 1960.
4. Hans Bergström
Stenhandboken
108 sider med tegninger og fotos.
Utgitt av: Institutionen för Material-
behandling med Formlära vid
Kungliga Tekniska Högskolan
och Sveriges Stenindustriför-
bund.
Trykkeri : Bröderna Lagerström
Stockholm 1957.
5. Trygve Strand
Forelesninger i mineralogi og geologi
ved Norges Landbrukskole.
101 sider stensilert.
Utgitt av: Studentutvalget ved N.L.H.
Vollebekk 1955.
6. Byggteknikk, bind I og II.
Utgitt av Teknologisk Forlag
Oslo 1962
Trykkeri : Aktietrykkeriet, Oslo.
7. Husbygging, bind II, 2.utgave.
Redaksjonskomité: J. Holmgren, Ole Landmark,
Arne Vesterlid.
Forlagt av: H. Aschehoug & Co,
Oslo 1955.
Trykkeri : Emil Moestue A/S, Oslo.
8. Baltzner/Rieger
Natursteinarbeiten des Landschaftsgärtners.
Verlag Eugen Ulmer.
Stuttgart 1960.
9. Redovisning av stenarbeten. Rapport nr. 84.
Statens institut för byggnadsforskning.
Stockholm 1962.
10. Georg Bove

STIKKORDREGISTER (sideangivelse)

| | | | |
|------------------|-------|--------------------|------|
| Almli | 22 | dagbergart | 1 |
| Alta | 22/24 | Dalen | 17 |
| "amerikaner" | 71 | dansk faskantstein | 71 |
| amfibolitt | 4 | diagonalsetting | 62 |
| armert gress | 62 | dioritt | 2/14 |
| Asker | 18 | diamantsegment | 36 |
| augitt | 13 | dobeltsidig mur | 54 |
| avdekking | 15/79 | Dovre | 22 |
| avrettninghammer | 33 | Drammen | 13 |
| | | dryppnese | 56 |
| bakfyll | 51 | dypbergart | 2 |
| bakhogg | 68 | dosering | 51 |
| bakmur | 51 | | |
| bakside | 67 | | |
| bakslag | 68 | egenvekt | 28 |
| baksleppe | 31 | Eidane | 14 |
| bardusstein | 71 | Eidfjord | 15 |
| barkflate | 31 | eokambrium | 6 |
| belegg | 59 | eruptiv | 1 |
| benk | 31 | Elverum | 13 |
| Bergan | 14 | | |
| bergarter | | fallende lengder | 67 |
| binder | 45/63 | fall pr. trinn | 75 |
| Bjørnå | 19 | falsk tørrmur | 55 |
| blokkstein | 11 | fargeslipt | 40 |
| Bolærne | 14 | faskantstein | 71 |
| borehull | 31 | Fauske | 18 |
| bredhakke | 33 | | |
| bredmeisel | 32 | feldspat | 2 |
| bruddhelle | 65 | Fennoskandia | 5 |
| bruddstein | 58 | Fevik | 13 |
| brudte skikt | 46 | filtskive | 37 |
| Brumunddalen | 21 | finslipt | 40 |
| buesetting | 61 | Flisa | 15 |
| bunnsleppe | 31 | forband | 45 |
| bunntrinn | 75 | forblende | 48 |
| bust | 30 | forblendingsmur | 44 |
| bustsleppe | 31 | forsteining | 3 |
| butt | 45 | fortausplate | 59 |
| bygg | 45 | framspring | 56 |
| | | fresing | 38 |
| carborundum | 35 | fuge | 46 |
| blekke | 33 | fugebredde | 47 |
| | | fugedybde | 47 |
| | | fugeflate | 47 |
| | | fugeplan | 47 |
| | | Friarfjord | 24 |
| | | fyllitt | 4 |
| | | Fåvang | 24 |

| | | | |
|----------------------|-------|------------------|------|
| gabbro | 2/15 | kaledonske | 6 |
| gangbergart | 2 | kalifeitspat | 2 |
| gatestein | 62 | kalkslam | 3 |
| Gjellebekk | 18 | kalkstein | 4/17 |
| gjennomløpende skikt | | kallmur | 55 |
| glimmerskifer | 4 | kambrium | 6 |
| gneis | 16 | kile | 33 |
| grad I osv. | 39 | kanalboring | 31 |
| granitt | 12 | kanter | 67 |
| granodioritt | 2 | kantjern | 32 |
| gravminner | 43 | kantmeisel | 32 |
| Greåker | 13 | kantsag | 37 |
| Grimstad | 133 | kantstein | 67 |
| Grorud | 13 | kilebor | 33 |
| grovpike | 39 | kilemerke | 31 |
| grovslipt | 39/42 | kjede | 55 |
| grunnfjellsområdet | 9 | kjerne | 44 |
| | | kjørekant | 69 |
| Hardanger | 24 | kleberstein | 11 |
| Hauketo | 23 | klippt | 41 |
| hellemur | 52 | kløyv | 30 |
| helleplass | 63 | kløyvsleppe | 31 |
| heller | 11 | konglomerat | 3 |
| helleråkopp | 58 | Kongsberg | 14 |
| hellestein | 20 | kopp | 45 |
| hellesti | 63 | kortwiresag | 36 |
| helning | 51 | Kråkerøy | 12 |
| herdning | | kryssmur | 53 |
| hoggingsplan | 34 | kumlokramme | 59 |
| Hole | 17 | kuppelstein | 66 |
| horisontalforband | 45 | kvadermur | 52 |
| hornblende | 2 | kvadermønster | 49 |
| hovedplan | 34 | kvaderstein | 52 |
| hulighet | 35 | kvarts | 2 |
| Hvaler | 12 | kvartsdioritt | 2 |
| høvling | 38 | kvartsitt | 4 |
| hogging | 34 | Kvikne | 19 |
| Iddefjord | 12 | kyklopemur | 53 |
| innskripsjonsmeisel | 33 | kilsøm | 31 |
| inntrinn | 74 | labrador | 14 |
| | | langwiresag | 36 |
| Jeløya | 21 | Larvikitt | |
| jernbaneskråning | 55 | Lauve | 14 |
| jet-flamme-brent | 38/40 | leire | 3 |
| jordskorpen | 1 | leirskifer | 4 |
| | | Lensvik | 22 |
| | | ligg | 45 |
| | | liggende tørrmur | 55 |
| | | liggestein | 71 |
| | | liggkantstein | 69 |
| | | list | 61 |
| | | løpemeter l.m. | 80 |
| | | løper | 45 |

| | | | |
|---------------------|-------|---------------|-------|
| Magma | 1 | rammesag | 36 |
| marmor | 18 | rensatt | 68 |
| maskinhogging | 35 | retthogd | 41/66 |
| maskinprikket | 35 | rennestein | 60 |
| massiv mur | 44 | repos | 74 |
| meiselslag | 4 | Ringerike | 21 |
| metamorf | | riffelavstand | 34 |
| monzonitt | 13/ 2 | riffelhammer | 34 |
| morene | 3 | riflet | 34 |
| mur | 44 | riper | 33 |
| murestein | 58 | Rondane | 23 |
| murliv | 47 | rubbelmur | 52 |
| murt steinmur | 44 | rubbelmønster | 49 |
| murstein | 56/58 | rubbet | 39 |
| Mysen | 16 | rullestein | 54 |
| måleenheter | 80 | rundkamp | 66 |
| | | rustikkslag | |
| | | rutemønster | 50 |
| naturplan | 41 | råkilt | 39 |
| Nordmarkitt | 13 | råkopp | 56 |
| Nötterøy | 14 | råkoppmur | 52 |
| Røyken | | Røyken | 13 |
| Oppdal | 22 | saget | 39 |
| opptrinn | 75 | sagmerke | 36/39 |
| ordovicium | 6 | sandblåsing | 37 |
| Otta | 19/24 | sandseng | 70 |
| overflatebehandling | 39 | sandstein | 2 |
| overligg | 75 | Sandøy | 16 |
| Oslofeltet | 10 | sediment | 3 |
| | | Sel | 19/24 |
| | | settmeisel | 33 |
| parkkantstein | 71 | silur | 6 |
| perm | 8 | skalet | 41 |
| pigget | 35 | skifer | 20 |
| piggmeisel | 32 | Skjeberg | 12/16 |
| piggsett | 33 | skikt | 46 |
| pillarstein | 58 | skole | 46 |
| plater | 59 | skore | 46 |
| planhoggingshammer | 34 | skoremur | 54 |
| plastring | 55 | skulptur | 43 |
| polering | 37 | slager | 33 |
| polerstoff | 37 | | |
| polygonmur | 53 | slegge | 33 |
| polygonmønster | 50/64 | Slemmestad | 17 |
| presslufthammer | | sleppe | 30 |
| prikkavstand | 34 | slipemaskin | 37 |
| prikket | 39 | sliping | 37 |
| prikkhammer | 34 | smeltemasse | 1 |
| | | smågatestein | 62 |
| | | Snåsa | 22 |
| | | snorkant | 68 |
| | | Sogn | 14 |

| | | | |
|----------------|------|---------------|-------|
| sokkel | 43 | utkraset fuge | 48 |
| solbenk | 56 | | |
| Solvåg | 15 | | |
| Solør | 15 | | |
| sparagmitt | 6 | Valdres | 23/24 |
| spekket fuge | 48 | Vefsn | 19 |
| spissmeisel | 33 | Velfjord | 18 |
| spisset | | villkløyv | 31 |
| stikk | 31 | visflate | 45 |
| Stjørna | 22 | Vistdal | 15 |
| storgatestein | 63 | Voss | 23/24 |
| strålestein | 71 | v-setting | |
| Støren | 14 | Vågå | 19 |
| støttemur | 54 | | |
| ståfuge | 46 | | |
| ståkantstein | 71 | wiresag | 36 |
| ståkløyv | 31 | | |
| ståstein | 69 | | |
| støttemur | 54 | | |
| svallkløyv | 31 | | |
| syenitt | 2/13 | Ålesundmur | 53 |
| søm | 31 | | |
| såle | 51 | | |
| tannmeisel | 32 | | |
| "telefontrapp" | 76 | | |
| tinnaske | 37 | | |
| Tjøtta | 18 | | |
| Tolga | 14 | | |
| Torsnes | 12 | | |
| topp | 67 | | |
| topptrinn | 75 | | |
| trappeformet | 78 | | |
| trappeløp | 73 | | |
| trapper | 73 | | |
| trappevei | 76 | | |
| trappevange | 77 | | |
| trinn | 73 | | |
| Trollheimen | 22 | | |
| Trondhjemitt | 14 | | |
| Tvedalen | 14 | | |
| tverrsetting | 62 | | |
| tverrsleppe | 31 | | |
| tråkkhelle | 65 | | |
| tråkkhellegang | 63 | | |
| Trysil | 21 | | |
| Tønsbergitt | 13 | | |
| tørrmur | 44 | | |